

Réf. CCT15960
ITA DCF Antenna

Pour votre sécurité



DANGER
Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine des installations électriques incorrectes.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer des installations électriques sécurisées :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie des installations électriques possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou si elles sont ignorées d'une manière ou d'une autre, vous serez entièrement responsable en cas de dommages sur des biens ou de dommages corporels..

Remarque relative à l'installation

Une fois le récepteur radio raccordé, cela peut prendre jusqu'à 60 secondes avant que la LED au-dessous de l'appareil commence à clignoter ! La LED de la face inférieure du récepteur radio doit clignoter toutes les secondes. Si la fréquence de clignotement est irrégulière ou interrompue par un scintillement, aucune réception radio n'est possible et il convient de chercher un autre lieu pour le récepteur.


Affichages des horloges en cas de réception radio

Montage mural

- Une fois le récepteur radio raccordé, les horloges pilotées affichent à l'écran qu'une connexion est disponible par le clignotement du symbole DCF . Cela peut prendre jusqu'à 60 secondes avant que le symbole n'apparaît à l'écran des horloges après le raccordement du récepteur radio.
- Le symbole à l'écran clignote entre 2 et 3 minutes. Ensuite, le symbole reste affiché durablement à l'écran pour signaler que la synchronisation a réussi.
- Si l'antenne DCF ne reçoit AUCUN signal, les ordinateurs pilotés internes continuent de fonctionner avec la précision du quartz. Le symbole DCF n'est PAS affiché.

Raccordement des horloges pilotées

(voir aussi « Emplacement et installation, dans un bâtiment ou à l'extérieur »)




ATTENTION : Si vous raccordez le récepteur radio à plusieurs horloges pilotées (jusqu'à 10 horloges possibles), il faut toujours que les câbles soient raccordés avec la même disposition des bornes.
Reliez et fixez chaque fois les deux câbles de raccordement des horloges avec un serre-câbles et, idéalement, utilisez un câble blindé !

Câbles et pose des câbles

- Reliez le récepteur radio et l'horloge de telle façon que la ou les lignes ne passent pas entre le mur de montage et le récepteur radio.
- Longueur de câble max. : 200 m
- Section de câble : 0,33 à 2,5 mm²
- Il convient d'éviter la pose parallèle à d'autres lignes (courant, téléphone, etc.)

Plan de perçage du support mural



Emplacement et installation, dans un bâtiment ou à l'extérieur


- Aucun transformateur, relais, contacteur ou autre ne doit être installé dans un rayon de 1 m autour du récepteur radio. Si une lampe fluorescente se trouve dans ce rayon, il convient de garantir que cette dernière sera éteinte de temps en temps pour permettre une réception correcte pendant le temps d'arrêt.
- L'émetteur se trouve à proximité de Francfort-sur-le-Main. La position de réception est la plus favorable quand la surface avant imprimée du récepteur est tournée en direction de Francfort-sur-le-Main. Si la LED se trouvant sur la face inférieure du récepteur radio clignote toutes les secondes, cela signifie que la réception est correcte.
- En cas de montage mural, celle-ci ne doit pas être perturbée par des lignes électriques ou des corps métalliques perturbant la réception.
- Le récepteur radio ne doit pas être installé dans une armoire électrique ou à proximité de celle-ci.
- Une fois le récepteur radio raccordé à une horloge, cela peut prendre jusqu'à 60 secondes avant que la LED au-dessous de l'appareil commence à clignoter !

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	Via l'horloge pilotée (sans pile, sans accumulateur)
Sortie	Télégramme DCF
Récepteur	Récepteur de superposition à bande étroite (Superhet)
Contrôle de la réception	Via la diode lumineuse intégrée, clignote en permanence toutes les secondes à la réception
Réaction en cas de perturbations de la réception	Les horloges pilotées numériques continuent de fonctionner sans perturbations selon le quartz interne
Antenne	Bâton de ferrite intégré
Température ambiante admise	-30 °C...+50 °C
Boîtier	Thermoplastique autoextinguible
Type de montage	Installation murale avec équerre de fixation
Indice de protection	IP 54 selon DIN EN 60529
Câbles recommandés	Blindés/section 0,33 à 2,5 mm ²
Type de connexion	Alimentation électrique/protocole via liaison à 2 fils

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.
www.schneider-electric.com




Art. no. CCT15960
ITA DCF Antenna

Display on time switches with radio reception

Wall mounting

- When the radio receiver is connected, the time switches indicate with flashing of the DCF symbol that a connection has been established. It can take up to 60 seconds for the symbol to appear on the display of the time switch after the radio receiver has been connected.
- The symbol on the display flashes for between 2 and 3 minutes. Following this, the symbol remains continuously on the display, and signals that synchronisation has been successful.
- If the DCF aerial does not receive ANY signal, the switching computers continue running internally with quartz accuracy. The DCF symbol is NOT displayed.

Connection of time switches




(A) Radio receiver
(B) Time switch

PLEASE NOTE: If you connect the radio receiver to several time switches (up to 10 time switches possible), you must make sure that the cables are always connected with the same terminal arrangement.
Connect and secure each of the two connection cables of the time switches using a cable tie and **ideally use a shielded cable!**

Cables and cable routing

- Connect the radio receiver and time switch together so the line(s) does/do not run between the installation wall and the radio receiver.
- Max. cable length: 200 m
- Cable diameter: 0.33 to 2.5 mm²
- Avoid routing in parallel with other lines (electricity, telephone, etc.)

Drilling template for wall bracket



Location and installation, in the building or outdoors


- No transformers, relays, contactors or the like are allowed to be installed within a radius of 1 m around the radio receiver. If there is a fluorescent lamp in this vicinity, it is necessary to guarantee that it will be turned off from time to time, in order ensure that a correct reception is possible during the switching-off time.
- The transmitter is located in the vicinity of Frankfurt/Main. The most favourable reception possibility is provided if the printed front surface of the receiver is facing towards Frankfurt/Main. If the LED that can be seen through the underside of the radio receiver is flashing every second, this means the reception is correct.
- If wall mounting is used, the wall should not have any electrical cables and metallic objects that disrupt reception.
- The radio receiver is not allowed to be installed in a switch cabinet or in the immediate vicinity of one.
- After the radio receiver has been connected to a time switch, it may take up to 60 seconds for the LED on the underside of the radio receiver device to start to flash.

Technical data

Power supply	Via time switch (without battery, rechargeable battery)
Output	DCF telegram
Receiver	Narrow-band superheterodyne receiver (superhet)
Reception check	Via built-in light-emitting diode, flashes continuously at one-second intervals to indicate reception
Behaviour in the event of reception problems	The digital time switches continue to operate without disruption using their own quartz timer
Antenna	Built-in ferrite rod
Permitted ambient temperature	-30 °C...+50 °C
Housing	Self-extinguishing thermoplastic
Type of installation	Wall mounting with fastening bracket
Type of protection	IP 54 in accordance with DIN EN 60529
Recommended cable(s)	Shielded/cross section 0.33 to 2.5 mm ²
Type of connection	Electrical power supply / protocol via 2-wire connection

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.
www.schneider-electric.com




Ref. CCT15960
ITA DCF Antenna

Indicaciones en el display de los interruptores horarios durante la recepción

- Tras conectar el radio receptor, los interruptores horarios muestran en el display que existe conexión mediante el parpadeo del símbolo DCF . Pueden transcurrir hasta 60 segundos hasta que el símbolo aparezca en el display una vez conectado el radio receptor.
- El símbolo del display parpadea entre 2 y 3 minutos. A continuación, el símbolo permanece quieto en el display y señala que la sincronización se ha efectuado correctamente.
- Si la antena DCF no recibe NINGUNA señal, los ordenadores de conmutación continúan funcionando de forma interna con la precisión del cuarzo. El símbolo DCF NO se visualiza.

Conexión de los interruptores horarios




(véase también "Emplazamiento e instalación, en el edificio o al aire libre")

(A) Radiorreceptor
(B) Interruptor horario

POR FAVOR, OBSERVE LO SIGUIENTE: Si conecta el radiorreceptor a varios interruptores horarios (es posible hasta 10 interruptores), debe tener en cuenta que los cables se conecten siempre en la misma disposición de bornes. Conecte y asegure los dos cables de conexión de los interruptores horarios con un sujetacables. Lo idóneo es utilizar un cable blindado.

Cable y tendido del cable

- Conecte el radiorreceptor y el interruptor entre sí de forma que el cable(s) no discorra entre la pared de montaje y el radiorreceptor.
- Longitud máx. del cable: 200 m
- Diámetro del cable: 0,33 a 2,5 mm²
- Debe evitarse el tendido paralelo con otros cables (corriente, teléfono, etc.)



NO ESTÁ HECHO EN ESCALA!

Plano de taladrado para soportes de pared


- En un radio de 1 m alrededor del radiorreceptor no debe encontrarse instalado ningún transformador, relé, contactor o similar. En caso de que en este radio se encuentre una lámpara fluorescente, debe garantizarse que esta se desconecta de vez en cuando para permitir una recepción correcta durante el tiempo de desconexión.
- El emisor se encuentra cerca de Frankfurt am Main. La mejor posibilidad de recepción se obtiene si la superficie impresa delantera del receptor apunta en dirección a Frankfurt am Main. Si el LED que se ve por el lado inferior del radiorreceptor parpadea cada segundo, la recepción es correcta.
- En caso de montaje en la pared, este debe estar libre de cables eléctricos y cuerpos de metal que provoquen interferencias en la recepción.
- El radiorreceptor no debe instalarse en un armario de distribución o en su entorno inmediato.
- Tras conectar el radiorreceptor a un interruptor horario pueden transcurrir hasta 60 segundos hasta que el LED situado en la parte inferior del radiorreceptor comience a parpadear.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	A través del interruptor horario (sin pila, sin batería)
Salida	Telegrama DCF
Receptor	Receptor superheterodino de banda estrecha (Superhet)
Control de recepción	A través del diodo luminoso integrado, parpadea cada segundo de forma permanente cuando hay recepción
Comportamiento ante interferencias en la recepción	Los interruptores horarios digitales continúan funcionando sin interferencias a través del cuarzo propio
Antena	Barra de ferrita instalada
Temperatura ambiente permitida	-30 °C...+50 °C
Carcasa	Termoplástico autoextinguible
Tipo de montaje	Montaje en pared con escuadra de fijación
Tipo de protección	IP 54 según DIN EN 60529
Cable(s) recomendado(s)	Blindado/sección transversal entre 0,33 y 2,5 mm ²
Tipo de conexión	Alimentación eléctrica/protocolo mediante conexión de 2 hilos


Schneider Electric Industries SAS

En caso de preguntas técnicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente central de su país.
www.schneider-electric.com



Art. n. CCT15960
ITA DCF Antenna

Per la vostra sicurezza



PERICOLO


Sussiste il rischio di gravi danni a beni e di lesioni personali, ad es. a causa di fiamme o scosse elettriche, riconducibili a una scorretta installazione elettrica. Un'installazione elettrica sicura può essere garantita solo se il tecnico addetto all'installazione dimostra di possedere competenze di base nei seguenti campi:

- Collegamento di impianti elettrici in rete
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici

Tutte le suddette competenze ed esperienze sono di solito possedute solo da professionisti qualificati che hanno ricevuto una formazione nel campo della tecnologia delle installazioni elettriche. Nel caso in cui questi requisiti essenziali non siano soddisfatti o rispettati in qualsiasi modo, la persona in questione sarà la sola a essere ritenuta responsabile di ogni tipo di danno a beni o di lesioni personali.

Avvertenza per l'installazione

Dopo il collegamento del ricevitore radio possono trascorrere anche 60 secondi prima che il LED sulla parte inferiore dell'apparecchio cominci a lampeggiare! Il LED visibile nella parte inferiore del ricevitore radio deve lampeggiare al ritmo dei secondi. Se la frequenza di lampeggiamento è irregolare o intermittente, la ricezione radio è impossibile e si deve trovare un'altra posizione al ricevitore stesso.



Für Ihre Sicherheit



GEFAHR

Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden, z. B. durch Brand oder elektrischen Schlag, aufgrund einer unsachgemäßen Elektroinstallation.

Eine sichere Elektroinstallation kann nur gewährleistet werden, wenn die handelnde Person nachweislich über Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten verfügt:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer Elektrogeräte
- Verlegung von Elektroleitungen

Über diese Kenntnisse und Erfahrungen verfügen in der Regel nur ausgebildete Fachkräfte im Bereich der Elektro-Installationstechnik. Bei Nichterfüllung dieser Mindestanforderungen oder Missachtung droht für Sie die persönliche Haftung bei Sach- und Personenschäden.

Installationshinweis

Nach Anschluss des Funkempfängers kann es bis zu 60 Sekunden dauern bis die LED auf der Geräteunterseite zu blinken beginnt! Die LED, die durch die Unterseite des Funkempfängers sichtbar ist, muss im Sekundentakt blinken. Ist die Blinkfrequenz unregelmäßig oder durch ein Flackern unterbrochen, ist kein Funkempfang möglich und es sollte ein anderer Standort für den Funkempfänger gewählt werden.



Art.-Nr. CCT15960
ITA DCF Antenna


Displayanzeige der Uhren bei Funkempfang

Montaggio a parete

- Dopo il collegamento del ricevitore radio, i timer indicano che tale collegamento è attivo, quando il simbolo DCF lampeggia nel display dei timer stessi. Prima che il simbolo compaia sul display dei timer dopo il collegamento del ricevitore radio, possono trascorrere anche 60 secondi.
- Il simbolo sul display lampeggia per 2 o 3 minuti. Poi il simbolo rimane fisso sul display e segnala che la sincronizzazione è riuscita.
- Se l'antenna DCF NON riceve alcun segnale, i computer temporizzati continuano a funzionare internamente con la precisione di un orologio al quarzo. NON viene visualizzato il simbolo DCF .

Connessione timer

(vedi anche "Posizione e installazione, nell'edificio o all'aperto").




(A) Ricevitore radio
(B) Timer

ATTENZIONE: Se si collega il ricevitore radio a più timer (fino a 10 max.), occorre fare attenzione che i cavi siano collegati mantenendo sempre la stessa disposizione dei morsetti. Collegare e assicurare di volta in volta i due cavi di connessione dei timer con una fascetta e utilizzare preferibilmente un cavo schermato!!

Cavo e posa del cavo

Schema fori per supporto a parete



!!!NON IN SCALA!!!!

Posizione e installazione, nell'edificio o all'aperto

- Nel raggio di 1m dal ricevitore radio non si possono installare trasformatori, relè, dispositivi di protezione o apparecchi analoghi. Se in questo raggio d'azione è presente una lampada luminescente, occorre assicurarsi che di tanto in tanto sia spenta, in modo che durante il periodo di spegnimento sia consentita una corretta ricezione.
- Il trasmettitore si trova nelle vicinanze di Francoforte sul Meno. La ricezione migliore si ha se la superficie anteriore stampata del ricevitore è rivolta verso Francoforte sul Meno. Se il LED visibile nella parte inferiore del ricevitore radio lampeggi al ritmo dei secondi, la ricezione è corretta.
- In caso di montaggio a parete non ci devono essere cavi elettrici e corpi metallici che disturbano la ricezione.
- Il ricevitore radio non deve essere installato in un armadio elettrico o nelle vicinanze di un armadio elettrico.
- Dopo il collegamento del ricevitore radio a un timer possono trascorrere anche 60 secondi prima che il LED presente sulla parte inferiore dell'apparecchio di ricezione radio cominci a lampeggiare!

Dati tecnici

Alimentazione elettrica | Dal timer (senza batteria, senza accumulatore)

Uscita | Telegramma DCF

Ricevitore | Ricevitore superetodina a banda stretta

Controllo della ricezione | Mediante diodo luminoso integrato, lampeggiamento costante a ritmo dei secondi durante la ricezione

Comportamento in caso di ricezione disturbata | I timer digitali continuano a funzionare correttamente grazie al quarzo

Antenna | Asta in ferrite integrata

Temperatura ambiente consentita | -30 °C...+50 °C

Scatola | Schiuma termoplastica ignifuga

Tipo di montaggio | Montaggio a parete con angolare di fissaggio

Tipo di protezione | IP 54 a norma DIN EN 60529

Cavo/i consigliato/i | Schermato/sezione 0,33 - 2,5 mm²

Tipo di collegamento | Alimentazione elettrica / Protocollo mediante collegamento a due fili

Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.

www.schneider-electric.com

Technische Daten

Stromversorgung	Über Schaltuhr (ohne Batterie, ohne Akku)
Ausgang	DCF-Telegramm
Empfänger	Schmalband-Überlagerungsempfänger (Superhet)
Empfangskontrolle	Über eingebaute Leuchtdiode, blinkt bei Empfang ständig im Sekundentakt
Verhalten bei Empfangsstörungen	Die Digitalen Schaltuhren laufen über den eigenen Quarz störungsfrei weiter
Antenne	Eingebauter Ferritstab
Zulässige Umgebungstemperatur	-30 °C...+50 °C
Gehäuse	Selbstverlöschendes Thermoplast
Montageart	Wandaufbau mit Festigungswinkel
Schutzart	IP 54 nach DIN EN 60529
Empfohlene(s) Kabel	Abgeschirmt/Querschnitt 0,33 bis 2,5 mm ²
Verbindungsart	Stromversorgung / Protokoll über 2-Draht-Verbindung

Schneider Electric Industries SAS

Bei tecnischen Fragen wenden Sie sich bitte an die zentrale Kundenbetreuung in Ihrem Land.

www.schneider-electric.com